

KONTROLER ZA SPIRALNI MIKSER
PP5_LCD
verzija programa 2v2

verzija uputstva 11032018

www.timelectronic.co.rs
office@timelectronic.co.rs

PROGRAMI I NAČIN RADA

OPIS

Kontroler služi za kontrolu rada spiralnog miksera. Upravlja radom i brzinom spirale i smerom posude. Može raditi RUČNO sa 2 moguće brzine i 2 smeru ili po programu sa automatskom promenom brzine i radom po zadatim vremenima. Starovanje i zaustavljanje rada se vrši tasterima START i STOP

NAČIN RADA

- Ručno - rad po izboru rukovaoca bez vremenskog ograničenja. Moguć izbor 2 brzine i 2 smeru.
- Automatski po programu - rad po programu i zadatim vremenima rada spirale za obe brzine i okretanjem posude samo u smeru NAPRED

IZBOR NAČINA RADA

- Način rada RUČNO ili AUTOMATSKI se bira tasterom

IZLAZI RELEJNI

- Brzina I spirale
- Brzina II spirale
- Okretanje posude NAPRED
- Okretanje posude NAZAD
- Zvono na kraju rada

ULAZI

- Beznaponski ulaz sa mikroprekidača zaštitne ograde

PROGRAMI

Broj programa - 30

SADRŽAJ PROGRAMA

Svaki program sadrži zadate vrednosti koje unosi korisnik po želji

- Vreme rada u minutama u brzini I
- Vreme rada u minutama u brzini II

IZBOR PROGRAMA


Programi se biraju tasterom PROGRAM i GORE-DOLE

START I STOP MEŠANJA


Tasterima START i STOP se pokreće i zaustavlja mešanje u AUTOMATSKOM i RUČNOM radu

GLAVNI PRIKAZ - OPIS

RUČNI NAČIN RADA




AUTOMATSKI NAČIN RADA




RUKOVANJE, KOMANDA I PRIKAZ

RUČNO - KOMANDA




AUTO - KOMANDA




RUČNO - IZBOR BRZINE I SMERA


IZBOR BRZINE



IZBOR SMERA



IZBOR RUČNO-AUTOMATSKI



IZBOR PROGRAMA - PROMENA VREMENA

